# **CCSLOAD** Programmer Control Software

インストーレーション

1. CCSLOAD を CD、又は、ダウンロードしたものからインストールして下さい。: http://www.ccsinfo.com/downloads.php から CCSLOAD (Windows Version)

又は、

CD-ROMの ccsload フォルダのなかの setup\_ccsload.exe

これらのソフトウエアのデフォルトのディレクトリは CCS のコンパイラと同じディレクトリです。もし、CCS IDE コンパイラをご使用の場合は、共通ファイルが同じバージョンを使用する様に同じディレクトリを使用して下さい。

※DVD/CD が古い可能性がありますので、CCS より直接実行ファイルをダウンロード/保存して その実行ファイルをデフォルトでインストールされることを強くお薦めします。

CCSLOAD のダウンロード http://www.ccsinfo.com/downloads/setup\_ccsload5.exe 又は、 http://www.ccsinfo.com/downloads.php CCSLOAD Programmer Control Software for Windows の Download ボタン

2.次にお使いのデバッガ/プログラマに合わせて USB ドライバをインストールします。 ※DVD/CD が古い可能性がありますので、CCS より直接実行ファイルをダウンロード/保存して その実行ファイルをデフォルトでインストールされることを強くお薦めします。

Windows 用 USB ドライバーのダウンロード http://www.ccsinfo.com/downloads/setup\_usbdrivers.exe 又は、 http://www.ccsinfo.com/downloads.php **USB Drivers** USB drivers for all CCS programmers/debuggers の **Download** ボタン

※USBドライバをインストールする前にデバッガ/プログラマは接続しないで下さい。

CCSLOADのアイコンをクリックして CCSLOAD を立ち上げ状態を確認しておいて下さい。

## ICD-U

キットに含まれるもの:

- ICD-U ユニット
- ターゲット・ボード/プロトタイピング・ボードへのモジュラー・ケーブル
- USB⇔PC ケーブル
- ハードウエア・インストレーション:
  - 1. Windows ドライバーと CCSLOAD をインストールして下さい。 CCSLOAD Programmer Control Software for Windows -> http://www.ccsinfo.com/downloads/setup\_ccsload5.exe USB Drivers USB drivers for all CCS programmers/debuggers -> http://www.ccsinfo.com/downloads/setup\_usbdrivers.exe
  - ICD-U とターゲット/プロトタイピング・ボードにモジュラー・ケーブルを接続して下さい。
  - 3. ターゲット、又は、プロトタイピング・ボードの電源を入れて下さい。外部電源、又は、 ICD-U40/64 はジャンパー装着、ICD-U80 は CCSLOAD からセット
  - デスクトップ・アイコンから CCSLOAD.EXE ソフトウエアを起動 ノート: ICD-U40/U64/U80 は USB バスから電源供給されます。 ICD-U40/U64 からター ゲットへ電源供給したい場合は ICD ユニットにジャンパーを装着して下さい。ICD-U80 はジャンパーは不要、CCSLOAD や IDE コンパイラからデバッガ経由で電源供給するこ とが出来ます。

ICD ファームウエア:

ICD ユニットは最新の CCS ファームウエアで出荷されていますが、CCSLOAD のバージョンア ップ等によりファームウエアのアップグレードは Diagnostics[ダイアグノスティック]ウィンド ウから Update Firmware をクリックすることでアップデートして下さい。



### ICD-U64 から 5V 又は、3.3V をターゲットへ供給: 下記の様にジャンパーを装着して下さい:



CCSLOAD を経由して ICD-U80 からターゲットへ 5V 又は、3.3V を供給:

下の画面の様に CCSLOAD ウィンドウのトップの"Supply Power"ボックスにチェックを入れます。オプション・パネルを展開して Target Voltage[ターゲットの電圧値](1.5V - 5.5V)を設定します。



Service Pro	grammer			—	
Device	File	Diagnostics	Production		User
1CD-U80	Program and/or Read Chip		Supply	Power	•
Options					<b>&gt;</b>
<ul> <li>Program Memory</li> <li>Data EE</li> <li>Config bits</li> <li>Automatic Mode</li> <li>Show Log</li> <li>Use sound</li> </ul>	Erase mode Bulk erase chip before program Erase only blocks in hex file Erase chip after write errors Verify ROM protect after write Include configuration in checksu Target Voltage 5.00 V	uming Jm Jm Encry Hex F	AUTO V Assig Co Rei lie Make	Add a deskto ciate .hexfiles n nameto this onfigure the us set all setings these setting these setting	et o CCSLOAD eprogrammer ser screen s to default ps in .hex file s the default

## LOAD-n-GO

### キットに含まれるもの:

- LOAD-n-GO プログラマ・ユニット
- ターゲット・ボード/プロトタイピング・ボードへのモジュラー・ケーブル
- USB⇔PC ケーブル
- ハードウエア・インストレーション:
  - 1. Windows ドライバーと CCSLOAD をインストールして下さい。 **CCSLOAD Programmer Control Software for Windows** -> http://www.ccsinfo.com/downloads/setup\_ccsload5.exe **USB Drivers** USB drivers for all CCS programmers/debuggers -> http://www.ccsinfo.com/downloads/setup\_usbdrivers.exe
  - 2. LOAD-n-GO とターゲット/プロトタイピング・ボードにモジュラー・ケーブルを接続 して下さい。
  - 3. デスクトップ・アイコンから CCSLOAD.EXE ソフトウエアを起動

## LOAD-n-GO ファームウエア:

LOAD-n-GO ユニットは最新の CCS ファームウエアで出荷されていますが、CCSLOAD のバ ージョンアップ等によりファームウエアのアップグレードは Diagnostics[ダイアグノスティッ ク]ウィンドウから Update Firmware をクリックすることでアップデートして下さい。 LOAD-n-GO ヘプログラムをダウンロード:

- 1. 付属の USB ケーブルを使用して LOAD-n-GO ユニットを PC に接続します。
- 2. CCSLOAD を起動します。画面の右上の領域から、4つのメモリ・バンクのいずれかを 選択します。 これはプログラムの行き先バンクとして対応します。
- 3. ファイル・ブラウザを使用して選択したメモリ・バンクに配置するプログラムを選択します。ファイルとターゲット・デバイスが表示されていることを確認します。
- Write to Mem+ボタンをクリックします。(各メモリ・バンクは最大 512KB のプログラムを保持することができます。プログラムが大きくなると追加のメモリ・バンクが必要になります)。
- 5. 最大4つのプログラムに対してこれらの手順を繰り返します。ノート:メモリ・バンク をプログラムすると以前に格納された内容が上書きされます。

リモート・プログラミングの使用:

- 1. 付属のモジュラー・ケーブルを使用してユニットからターゲット・ボードに接続します。
- 2. % Dn/Off+ボタンを押して下さい。 ユニットに電源供給されたとき緑色に点灯します。
- 3. % Rrogram Select+ボタンを使用して目的のメモリ・バンクを選択します。選択されたバンクを示すために4つのプログラムLEDの1つが点灯します。
- 4. プログラムをするために‱ad+ボタンを押します。ステータス LED がプログラムのロー ディングを示すために点滅します。
- 5. プログラムが完了すると、LED は点滅を停止し成功すると緑色に変わります。転送が失敗した場合は赤色になります。
- 6. モジュラー・ケーブルを外します。ターゲット・ボードのプログラムが実行されます。
- 7. 必要に応じて繰り返して下さい。ターゲットに必要なプログラムが選択されていることを確認して下さい。

パワー・オプション:

- LOAD-n-GO は 4 AA バッテリを使用出来ます。
- バッテリ電源が供給されている場合、5分間使用しないと自動シャットオフ機能を使用 してバッテリを節約します。

- 電源を切ってもプログラムは消去されません。
- LOAD-n-GO はシャント・ジャンパを LOAD-n-GO 基板に挿入することによりターゲットボードに 5V、3.3V、又は、2.5V を供給するために使用できます。これらのジャンパーにアクセスするにはケース背面の4本のネジを外してケースを開く必要があります。これらのジャンパーの位置は回路基板にマークされています。
   エンクロジャーの底からカバーは外します。

○短絡ジャンパ(例:3M 929950-00)を下の例のように水平位置に取り付けます。
 \*\*注意;このジャンパはターゲットに電源供給されていないことを確認してインストールして下さい。



3.3V の所にジャンパを入れた状態

イン-サーキット・シリアル・プログラミングとデバッギングのために使用:

- 1. USB ケーブル経由で LOAD-n-GO ユニットを PC に接続します。 ターゲット・ボードに 電源が供給され、そして、モジュラー・ケーブルでユニットに接続されていなければい けません。
- 2. CCSLOAD を起動し、メイン・ドロップ・ダウン・ボックスから%CSP+を選択して下さい。
- 3. ファイル・ブラウザを使用して選択したメモリ・バンクに配置するプログラムを選択します。ファイルとターゲット・デバイスが表示されていることを確認します。
- 4. ターゲットのプログラミングを開始するには%Burn Chip+ ボタンをクリック
- 5. LOAD-n-GO は CCS C IDE コンパイラを使用してリアル-タイム・アドバンスド・デバ ッギングを行う場合、インサーキット・デバッガとしても機能します。

赤色 LED の点滅に対するエラー・コード::

- 2. ベリフィケーション失敗。
- 3. ターゲットの PIC が検知されない。
- 4. メモリー・スロットにプログラムするための有効な HEX ファイルがありません。
- 5. 重大なエラー; CCS のテクニカル・サポートに連絡して下さい。
- 6- 重大なエラー; CCS のテクニカル・サポートに連絡して下さい。
- 7 このスロットにユーザ定義の書き込み回数が残っていない場合、プログラミング・ コマンドは無視されます。

## Mach X

キットに含まれるもの:

- Mach X プログラマ・ユニット
- ターゲット・ボード/プロトタイピング・ボードへのモジュラー・ケーブル
- USB⇔PC ケーブル

ハードウエア・インストレーション:

- 1. Windows ドライバーと CCSLOAD をインストールして下さい。 CCSLOAD Programmer Control Software for Windows -> http://www.ccsinfo.com/downloads/setup\_ccsload5.exe USB Drivers USB drivers for all CCS programmers/debuggers -> http://www.ccsinfo.com/downloads/setup\_usbdrivers.exe
- 2. Mach XをUSBケーブル経由でPCに接続して下さい。
- ZIF ソケット・プログラミング:
  - 3. ラッチを引いてデバイスを 40 ピン ZIF ソケットにピン1 をソケットの左上隅に 置きます。
- インサーキット・プログラミング:
  - 3. モジュラー・ケーブルでターゲット・ボードに接続し、そして、必要な場合は 電源供給します。
- 4. デスクトップ・アイコンから CCSLOAD.EXE ソフトウエアを起動

ノート: Mach X は USB バスからもターゲットに電源供給することが出来ます。CCSLoad ソフトウエアを使ってコンフィギャして下さい。



Mach X ファームウエア:

Mach X ユニットは最新の CCS ファームウエアで出荷されていますが、CCSLOAD のバージョ ンアップ等によりファームウエアのアップグレードは Diagnostics[ダイアグノスティック]ウィ ンドウから Update Firmware をクリックすることでアップデートして下さい。

## Prime8

キットに含まれるもの:

- Prime8 プロダクション・プログラマ・ユニット
- 8本の Prime8 からターゲット・ボードへのモジュラー・ケーブル
- USB⇔PC ケーブル
- AC アダプタ
- ハードウエア・インストレーション:
  - 1. Windows ドライバーと CCSLOAD をインストールして下さい。 CCSLOAD Programmer Control Software for Windows -> http://www.ccsinfo.com/downloads/setup\_ccsload5.exe USB Drivers USB drivers for all CCS programmers/debuggers -> http://www.ccsinfo.com/downloads/setup\_usbdrivers.exe
  - 2. Prime8 ユニットを USB ケーブル経由で PC に接続して下さい。
  - 3. AC アダプタを Prime8 に接続してから電源へプラグして下さい。
- スタンド-アローン・モードの使用:
  - スタンドアローンモードは Prime8 が PC に接続されていない場合です。
  - LCD と押しボタンを使用してユニットを制御します。
  - スタンドアローン・モードでは最大8つのジョブを保持できます。各ジョブは対象ファ イル、シリアル番号と電圧などの構成情報を保持します。ジョブは読み取り専用にする ことが出来ます。
  - スタンドアローンには手動モードもあります オンラインで読むことができないジョ ブ
- CCS プログラマ・コントロール・ソフトウエア(CCSLOAD) モードの使用:
  - CCS プログラマ制御ソフトウェア(ccsload.exe)を実行します。Prime8のプログラミング設定は CCSLoad ソフトウェアの最上部にあります。
  - Prime8 Memoryqチェック・ボックスは読み取り/書き込みが行われる場所を制御します:
    - このボックスにチェックを入れると、下のラジオ・ボタンで選択された内部メ モリ・バンクが読み書きされます。別のラジオ・ボタンを選択するとどのバン クが読み書きされるかが変更されます。メモリ・バンクは 512KB です。プログ ラムが 512KB より大きい場合は、複数のメモリ・バンクを使用します。バンク に書き込むと前の内容が消去されます。
    - このボックスのチェックを外すと、Prime8はギャングモードになります。追加のチェック・ボックスとステータス・インジケータが8つのデバイス・スロットのそれぞれに表示されます。同時に複数のスロットに書き込むには、必要なすべてのスロットのチェック・ボックスをオンにします。チェック・ボックス1は slot 1を選択し、チェック・ボックス2は slot 2、以下同様に slot 8 まで選択します。
  - Prime8 Memory boxq ボックスがチェックにされていない場合(ギャングモード)の時
     Supply Powerのチェック・ボックスが表示されます。このボックスは Prime8 の電源を制御します:
    - このボックスにチェックマークを付けると、リモート・ターゲットは Prime8 に よって電源が供給され個々のターゲットはそれぞれの電源を必要としません。
       Prime8 から供給される Vdd は、CCSLoad ソフトウェアの Dptionsd ペネルで設 定することが出来ます。
    - このボックスのチェックを外されている時、リモート・ターゲットはそれぞれ
       電源給電されなければいけません。

#### ユーザー・ハードウエアの接続

PCのUSBポートをご使用下さい。ハブからは使用しないで下さい。 Mach-XをZIFソケット・プログラマとして使用する場合は下記の様にZIF Socketを指定して下さい。Mach-Xをデバッガとして使用する場合、Mach-Xから電源供給する場合はMach-X supplies powerを選択、外部電源を使用の場合はTarget powered にチェックを入れて下さい。 以下はデバッガとして使用する場合をICD-Uデバッガを例にターゲットの接続について述べています。 Device Programmer



ICDピン	ターゲッ ト・ピン	ターゲット・ピン
1	6	ターゲットの <b>PIC<sup>®</sup> MCU</b> 上の <b>B3</b> - これはオプションです。CCS IDE コンパイラでの C 言語リアル-タイム・デバッグ・モニターのために 使用されます。
2	5	(ICSP クロック)ターゲット PIC <sup>®</sup> MCU の PGC(多くのデバイスで B6)
3	4	(ICSP データ)ターゲット PIC <sup>®</sup> MCU の PGD(多くのデバイスで B7)
4	3	グラウンド
5	2	ターゲット Vdd +5V ターゲットから ICD. ICD はこのピン(5V)から電源供給され、そし て、ICD は信号(3V-5V)をプルアップするために使用します。
6	1	MCLR - ターゲット PIC <sup>®</sup> MCU の MCLR/VPP ピンに接続され、そして、47K 抵抗でターゲット・ボード上で+5V にプルアップされます。 ICD はチップのプログラミング中これを 13V で駆動します。MCLR ではコンデンザーは使用しないで下さい。プログラミングに問題を起こすことがあります。

ICD のソケットはプログラマ・ユニット上のピンアウトです。ターゲットのソケットはターゲット/プロトタイプ・ボードのピンアウト; このピンアウトは CCS から供給されている RJ12 ケーブルを使うことで対応されます。

ノート:

- 1. Mach X, ICD-U80 と Prime8 はターゲットに電源供給することが出来ます。勿論、ターゲットに外部電源を供給することも出来ます。Debug configure オプションで正しいオプションを選択して下さい。
- プログラムと/又は、イン・サーキット・デバッグでは2つの I/O ピン(PGC,PGD)はイン・サーキットのためにリザーブして下さい。もし、デバッグされない場合は、それらのピンはターゲット回路のために使用出来ますが、しかし、プログラミング中にターゲット回路がハイ・インピーダンスを持っていることに注意して下さい。
- 3. CCS のプログラマは低電圧プログラミング・モードを使用しません。C プログラムのヒュ ーズ設定は NOLVP にセットされてなければいけません。
- 4. ターゲット・チップのオシレータはデバッガとして動作するために動作(発信)していなけれ ばいけません。プログラミングはオシレータなしでおこなうことが出来ます。
- B3 ピンはオプションです。そして、プログラミングには使用しないで下さい。しかし、デ バッガのモニタ機能は B3 を使用します。モニターを使わないでプログラムとデバッグ、 そして、B3 をターゲット・ハードウエアに割り当てることは可能です。この場合は B3 を ユニットのコネクターへ接続しないで下さい。 もし、モニター機能を使用しない場合は、 ユーザー・ストリームを Configure Tab でディスエーブル[Configure Tab Enable Userstream False]にすることが出来ます。そして、1-6 の接続は問題にはなりません。 古いバージョンのソフトウエアでは Configure Tab を使ってユーザー・ストリーム[Enable Userstream]をディスエーブル[False にする]出来ませんので、ピンは常にハイにプルアップ する必要があります。B3 はすべての PIC<sup>®</sup> MCU ピンをこの機能のために使うことが推奨さ れています。 #use rs232 を debugger にすると monitor port に表示するのに初期値では B3 を用いる様設定されています。詳しくはコンパイラのヘルプ・ファイルを見てください。
- MCLR ピンはプログラミングとデバッギングに使用されますが、プログラミング中の電圧は 13V です。ターゲット側の MCLR 回路のプルアップ抵抗は 47k オームの範囲を推奨します。5V への 47K の抵抗は 13V に対するアイソレーションとしては十分です。しかし、もし、何かが MCLR ピンに接続されている場合は、13V が障害や干渉をしないように気をつけて下さい。
- 7. 重要: 各ユニットからのターゲット・ケーブルはピン番号が反転されますので MCLR 信号 は各ユニットの6番ピンであり、それはターゲット・ピンの1番ピンに接続されます。
- 8. ケーブルの長さは 30cm 以下でなければいけません。





ある種のチップは PGC と PGD のために B6, B7 を使用しません。 例えば:

チップ	<b>B6</b> の代わり	<b>B7</b> の代わり
PIC12F629	GP1	GP0
PIC12F675	GP1	GP0
PIC12F683	GP1	GP0
PIC16F630	RA1	RA0
PIC16F676	RA1	RA0

PIC16F684	RA1	RA0
PIC16F688	RA1	RA0

下記のチップは標準のチップでデバッグ機能を持っていないチップです。デバッグのためには特定のICDチップが必要です。ICDチップは標準のチップより多い数のピンを持っています。 ※下記は参考です。正確にはデータシートで確認して下さい。

PIC10F200/2/4/6	PIC16F505-ICD	PIC16F627A/628A	PIC16F648A-ICD
PIC10F220/2	PIC16F506-ICD	PIC16F630	PIC16F676-ICD
PIC12F508/509	PIC16F505-ICD	PIC16F631	PIC16F690-ICD
PIC12F510	PIC16F506-ICD	PIC16F636	PIC16F636-ICD
PIC12F519	PIC16F526-ICD	PIC16F639	PIC16F636-ICD
PIC12F609/HV609	PIC16F616-ICD	PIC16F648A	PIC16F648A-ICD
PIC12F615/HV615	PIC16F616-ICD	PIC16F676	PIC16F676-ICD
PIC12F629	PIC12F675-ICD	PIC16F677	PIC16F690-ICD
PIC12F635	PIC16F636-ICD	PIC16F684	PIC16F684-ICD
PIC12F675	PIC12F675-ICD	PIC16F685/687	PIC16F690-ICD
PIC12F683	PIC12F683-ICD	PIC16F688	PIC16F688-ICD
PIC16F505	PIC16F505-ICD	PIC16F689/690	PIC16F690-ICD
PIC16F506	PIC16F506-ICD	PIC16F716	PIC16F716-ICD
PIC16F526	PIC16F526-ICD	PIC16F785/HV785	PIC16F785-ICD
PIC16F610/HV610	PIC16F616-ICD	PIC18F13K50	PIC18F14K50-ICE
PIC16F616/HV616	PIC16F616-ICD	PIC18F14K50	PIC18F14K50-ICE
		PIC18LF13K50	PIC18LF14K50-ICE

#### CCS コンパイラ・デバイス・データベース[Compiler Device Database]:

PICC インストール・ディレクトリにある実行可能ファイル "chipedit.exe"を開きます。左列リ ストでサポートされている全てのデバイスからターゲット・デバイスを選択します。ICSP Pins" を見つけるためには、データベースエントリの"Tools"セクションを展開して下さい。下にピン ク色で強調表示されています。



ノート:記載されているピンは ICSPCLK/ICSPDAT(PGC/PGD)の形式です。デバイスにこれらのピンの複数のセットがある場合、ペアは分離されます。

ノート:デバイスによっては GPx(GP0, GP1 等)のピン名を用語規則でデータシートで使用する ものがあります。このような場合、CCS コンパイラは A0, A1 等(GP0 = A0、GP1 = A1 ...)を使 用します。

データシートの使用

デバイスのデータシートは常に正しいピンを記載していますので、最新のデータシート、 エラッタ等で確認されること強くお薦めします。

デバッグ機能のないデバイス:

標準バージョンのデバッグ機能を持たないデバイスもあります。デバッグには特定の ICD バー ジョンのチップが必要です。マイクロチップ社はこれらのチップを備えたアダプタを販売してい ます。\*デバッガのデバイス・サポートで Debug 欄に X<sup>2</sup> とあるデバイスがそれに相当します。

Windows ユーザー・インターフェース

CCSLOAD ソフトウエアには5つの主要なユーザー・インターフェースがあります:

- Devices (Alt-M)
- File (Alt-F)
- **Diagnostics** (Alt-D)
- **Production** (Alt-P)
- User (Alt-U)

これらは画面のトップのインターフェース名をクリックすることで選択出来ます。

メニューの左上にソフトウェアによって現在制御されているデバイス・プログラマの画像と名前 が表示されます。

画面の下のステータス・バーには5つのセクションを持っています:

- 最後の操作の状態
- 詳細情報アイコン。このアイコンが表示された場合にこのアイコンをクリックすると 最後の操作に関する詳細情報が表示されます。白いアイコンはエラーの説明を示し青色 のアイコンは検証結果を示します。
- 中央の領域は現在の操作の進行状況を示すために使用されます。
- 最も右側の2つのパネルはパスと失敗の数を示します。 これらのカウントを変更する にはテキストをクリックします。

Target Programmed 
Pass = 2

右側上部の X をクリックすることでソフトウエアを終了します。

Device ウィンドウ

ファイルとチップの選択、そして、プログラミング、イレース、読み込み等のための基本となる コントロール・ウィンドウです。



これは主要な制御ウィンドウです。

- File このパネルはターゲットにプログラムするファイルを選択したり、又は、ターゲットの読み取りを行うときに書き込むファイルを選択できます。
  - Load File、又は、Browse Directory(最初の2つのアイコン)を使用して PC のファイ ルを参照できます。
  - Load Previous File((最後のアイコン)、又は、パネルの Filename をクリックしますと 以前に使用したファイルのリストが表示されます。

ファイルが選択された後、ファイルに付いての特定の情報がテーブル内にリストされます。





ディレクトリをブラウズ

Load Previous File

前のファイルをロード

 Target Chip Panel. このパネルはターゲット・チップが表示されます。ファイルが CCS コンパイラによって作成された場合、又は、ファイルにチップ名が指定されていま すとファイルが選択されるとターゲットが自動的に更新されます。"Select New Target Chip"アイコンをクリックするか、又は、パネルの"Device"をクリックすることでチップ を手動で選択します。ターゲットが選択された時、チップに関する特定の情報がテーブ ルにリストされます。"Test Target Chip"アイコン(又は、Ctrl+T)を使用してターゲット が正しく接続されていることを確認します。



ターゲット・チップをテスト -> Click しますと以下の様に画面が変わりターゲット・チップの Device ID や Revision を見ることが出来ます。

Device 🔻	PIC16F877A
Status	Click TEST
Program	8192 Instructions
Configuration	002007-002008
Data	002100-0021FF
Config Changes	Only above 4.5V
Support	Good
Debugger	Good
Vpp	13V

Device	PIC16F877A	^
Status	Good	
Device ID	0E20	
Revision	07	
Program	8192 Instructions	
Configuration	n 002007-002008	
Data	002100-0021FF	
Config Chang	es Only above 4.5V	
Support	Good	4



新しいターゲット・チップを選択

- Programmer Specific Area デバイス・プログラマに応じてメニュ・バーに設定するオプションがあります。例えば、LOAD-n-GO、又は、Mach X の電源オプションでメモリ・バンク番号を設定します。
- Message Area File と Target Chip パネルの下の領域でポップアップ・エラーメッセ ージと確認メッセージが表示されます。メッセージは短時間だけ表示されます。メッ セージによってはクリックすると詳細情報が表示されます。"More Information"アイコン をクリックすると同じ情報を見ることが出来ます。

|--|

 $\mathbb{D}^{n}$ 

 Operational Buttons. これらの機能の操作は Options パネルの設定の影響を受ける ことに注意して下さい。例えば、Options パネルでプログラム・メモリのみが選択され ている場合、 "Erase target Chip"はプログラム・メモリのみを消去します。

Pass = 2

Write to chip	ターゲット・チップのプログラム	F => Chip (Ctrl-W)
write to chip		
Read from chip	チップからファイルに読み込み	Chip+ => File (Ctrl-R)
Read from Chip		
Erase Chip	ターゲット・チップをイレース	(Ctrl-E <b>)</b>
Erase Chip		
Verify chip blank	チップがイレースされているかをベリファイ	(Ctrl-B)
Vorify Chin-Filo		(C + r   )/)
Verify Chip=File	ナッノとノァイルかマッナしているかをヘリノァイ	(Ctri-V)
Run Target Program Run Target Program	ターゲット・チップ上でプログラムの実行	(Ctrl-H)
Stop Target Program Stop Target Program	ターゲット・チップ上でプログラムの実行を停止	
Checksum Chip Checksum Chip	チップをファイルに読み込み読み取ったものからチェックサムを計算	
Calibrate	プログラム・メモリに校正値を持ったチップの場合 のみに現れます。 この機能はカリブレーション定数を再計算しメモリ に保存します。ノート:これらのチップに対して CCSLOAD ソフトウエアは書き込み又は、イレース でこの定数を変えません。	(Ctrl+C)



**Options Panel**. 各種 CCSLOAD とプログラミング・セッティングをセット。"More Options"ア イコン("<<" icon)は上記の様にパネルを展開します。

Settings Panel - ターゲット・チップへの読み込み/書き込み/イレース操作に影響する各種オプションをセット。これらのセッティングの初期値は下記の順番でソースからのものとなります。:

- 1. CCSLOAD デフォルト値
- 2. .ini ファイルに保存された最後の設定
- 3. コマンド・ラインで指定された設定
- 4. .HEX ファイルで指定された設定
- 5. セッティング画面でユーザーにより変更された設定
- · 例えば、ヘキサ・ファイルの設定はコマンド・ラインでの設定より優先されます。
- ヘキサ・ファイルへの新しい設定を保存するには "Save these settings in hex file" をクリックして下さい。
- .ini ファイルのデフォルトに対して新しい設定を保存するには "Make the default"をクリック して下さい。

設定:	選択された場合:
Program Memory	プログラム・メモリは全ての操作に含まれます。
Data EE	データ・メモリは全ての操作に含まれます。
Config Bits	コンフィギュレーション・ヒューズは操作に含まれます。
Bulk erase chip before programming	高速のチップ・イレースは毎回書き込み操作時の前に全て のメモリをクリアするために使用されます。
Erase only blocks in hex file	hex ファイル内のメモリのみ選択された時に消去されま す。これはブートローダやコンフィギュレーションデータ を ROM に保存するために使用されます。
Erase chip after write	プログラミング中にエラーが発生した場合、チップは消去

errors	されます。
Verify ROM protect after write	余分なステップはチップのプロテクトされた領域を読み込み返すことができないことを確かめるために実行されます。 言い換えれば、プロテクト機能はプログラムが確実に読まれないように安全を確認するためにテストされています。確認メッセージはチップがこのテストに合格したことを示すために現れます。
Include configuration in checksum	画面上のチェックサムはコンフィギュレーション・メモリ ーを含んでいます。これはチェックサムにビットが含まれ ていないのを確信したところで Microchip のアルゴリズム を使用して行われます。
Use sound	パス/フェイル・ノイズは各操作の後に PC のスピーカーを 通して聞こえます。
Target Voltage	ターゲット Vdd を供給できるプログラマにのみ適用され、 供給ターゲット Vdd の選択が行われます。ここで設定され る電圧が使用されます。
Show file name on LCD	このオプションは Prime8 プログラマにのみ表示されます。 これはメモリ・スロットをプログラムがそのファイルのフ ァイル名が画面、又は、デフォルトのテキストに表示され るかどうかを設定します。
Automatic Mode	このオプションは他のボタンを押す必要をなくすことで同 じタイプの複数のチップを連続してより迅速にプログラミ ングすることが出来ます。ターゲットチップをプログラマ に接続するためのプロンプトが表示されます。CCSLOAD がターゲットを検出した時、自動的にプログラミングが開 始されます。完了したら、プログラムされたターゲットの 接続を切断し別のターゲットを接続するよう促すメッセー ジが表示されます。このオプションが無効にされるまでこ のサイクルを繰り返します。
Show Log	最後に実行した操作のログエントリを示すパネルを表示

セッティング画面に追加して次のボタンがコンフィギュレーション操作のためにあります。:

Add a desktop icon	新しいアイコンをデスクトップに置きます。 イコンは特定のプログラマに接続するか、又は、 CCSLOAD プログラムで特定のウィンドウを開 くように設定できます。
Assign name to this programmer	各プログラマはユニークなシリアル番号を持っ ています。このオプションは同じ PC に複数のプ ログラマが接続されて使用される時にそれぞれ のプログラマに名前を与えることが出来ます。
Associate/Un-associate .HEX files	関連付けられた時、ウィンドウズのディレクトリ 内で HEX ファイル上でダブル・クリックするこ とでこのソフトウエアを開始することが出来ま す。
Configure user screen	このボタンをクリックしますとユーザー画面が 現れます。そこでボタンが持つべき機能を指定す るためにどのボタンの上でもクリックすること

	が出来ます。また、イメージを変更するためにそのイメージ上でクリックすることも出来ます。
Reset to default settings	これは全てのセッティングを CCS のデフォルト 値にセットします。

File ウィンドウ

このオプションは .HEX ファイルを見る事と編集が出来ます。変更された後は SAVE ボタンを 使って同じ .HEX ファイルに保存したり SAVE AS ボタンで新しいファイルとして保存すること が出来ます。HEX ファイルの 4 つのセクションが別々に編集出来ます。

#### Program Memory Configuration Serial Numbers Directives Data Storage

🗞 CCS Device Program	nmer			-		$\times$
Device	File	Diagnostics	Production		User	
User custom	izable interface	Disco	onnected			0
Program Memo	ry			<b>I</b>	Save /	-
Configuration/I	D			$\overline{\mathbb{S}}$		$\leq$
Data Storage				Ø	Save	
Serial Numbers				I I	Expor	Ä
Directives				8		$\leq$
> //////					Prini	
		/ {\$\$ //				~~~
11/11/17				0	Genera	16
	$\sim$				.00910	2

#### **Program Memory**[プログラム・メモリ]

アドレス・セッティング - ヘキサ・ファイル内のアドレスは8ビット・アドレスですが、殆どの PIC® デバイス・チップは16ビット・アドレスを使用します。ビューワはアドレス表示を何れの方法にもセットすることが出来ます。デフォルトでは選択されたパーツに対するデータシートにあるアドレス方法で表示されます。

グルーピング - ヘキサ・ファイルでは各バイトは別個に(int8)扱われますが、プログラム・メモリは殆どのチップがワード(又は、ダブル・ワード)で構成されます。

この選択はバイトの分類を指定することが出来ます。デフォルトは選択されたチップによるデフ ォルトです。バイト・オーダーはビューワでデータシートに合致するように

変更されます。 例えば、 int16 グルーピングが選択された時、 4 バイトの PIC16 設定: 11 22 33 44 は 2211 4433 として表示されます。

プログラム・メモリ値を変えるためには変更する数値の上でクリックし新しい数値を入れて下さい。

#### テーブルに新しいセルを加えるためには insert key を使用

🗞 CCS De	vice Pro	gramme	er								
De	vice		Fi	ile		Diagn	ostics		uction	User	
Review / Edit Hex file contents       O ZIF Socket         Mach-X supplies power       Target Powered										0	
Progra	am Me	mory								8	Save As
	0	2	4	6	8	Α	С	E	^ (	Address	
000000	EF15	F000	6AEA	0E05	6EE9	50EF	EØØD	ØEØ6		int8	Save
000010	6EØ1	6400	2E00	D7FE	2E01	D7FB	ØE7B	6E00		int16	
000020	2E00	D7FE	2EEF	D7F3	0012 CED4	6AF8	9ED0	50C1	l		Export
000030	0000	0000	BEC1	6 6 6 6 6 6	DEDD	9092	6E05	DFEZ 0903	1	-Grouping-	
000040	988A	ØEC8	6E05	DFD6	9893	8888	9693	9673 9886		int8	Print
000060	ØEC8	6E05	DFCF	9A93	8A8A	D7E7	0003	0042		int16	
000070	0042	0042	0042	0042	0042	0042	0042	0042		int32	
000080	0042	0042	0042	0042	0042	0042	0042	0042	l		
000090	0042	0042	0042	0042	0042	0042	0042	0042			
0000A0	0042	0042	0042	0042	0042	0042	0042	0042			
0000B0	0042	0042	0042	0042	0042	0042	0042	0042			
000000	0042	0042	0042	0042	0042	0042	0042	0042			•
0000E0	0042	0042	0042	0042	0042	0042	0042	0042			
0000F0	0042	0042	0042	0042	0042	0042	0042	0042			<u>~</u>
000100	0042	0042	0042	0042	0042	0042	0042	0042			
000110	0042	0042	0042	0042	0042	0042	0042	0042	-		
Config	juratio	n/ID								$\overline{\otimes}$	
Data S	itorage	е								V	
Serial	Numb	ers								V	
Directi	ves									8	
Target Pro	gramme	ed	4	C:\Evan	LED Tes	st Progra	ms\Tests	s\18F4xx	x.hex	Pass = 3	

Save ショートカットは Ctrl-S Save-As ショートカットは Ctrl-A Print ショートカットは Ctrl-P

## Configuration I/D [コンフィギュレーション]

この画面の中央エリアは全てのコンフィギュレーション・オプションを持っています。選択はこのエリアで変更します。

コンフィギュレーションのためのヘキサ値は右パネルにリストされています。変更されますと、 どの場所でも、両方の場所で値がアップデートされます。

チップ ID ワード(もし、チップがそれを持っている場合)もこの画面で表示されます。

CCS Device Program	imer			
Device	File	Diagnostics	Production	User
Review / Edit	Hex file contents	<ul> <li>ZIF Soci</li> <li>Mach-X</li> <li>Target F</li> </ul>	ket supplies power Powered	Ø
Program Memor	γ			Save As
Configuration/IE	)			
High speed Osc (> 4mh	z for PCM/PCH) (>10mh 🔻		Config	Save
<ul> <li>Fail-safe dock monitor</li> <li>Fail-safe dock monitor</li> <li>Internal External Swit</li> <li>Power Up Timer</li> <li>Reset when brownout of</li> <li>Brownout reset at 2.1V</li> <li>Watch Dog Timer</li> <li>Watch Dog Timer uses</li> <li>CCP2 input/output mult</li> <li>PORTB pins are config</li> <li>Timer 1 configured for</li> <li>Master Clear pin enal</li> <li>Stack full/underflow</li> <li>Data Storage</li> <li>Serial Numbers</li> </ul>	or enabled itch Over mode enabled detected • itazz768 Postscale • iplexed with RC1 • igured as analog input channer r low-power operation bled will cause reset	iels on RES	1 C200 2 1E11 3 8700 4 008 5 C000 6 E000 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
Directives				
Target Programmed	i) C:\Evan\LED	Test Programs\Tests\18	F4xxx.hex Pa	ass = 3

#### Serial Numbers[シリアル番号]

Cレベルでのシリアル・ナンバーリングは#SERIALIZE ディレクティブを使ってセット・アッ プすること出来ます。

シリアル・ナンバーリングを有効にするには、+Automatic Serial Numbering"チェック・ボック スにチェックを入れて下さい。

シリアル番号のためのソースを選択すると、付加情報(例えば、ソースが入力を促すプロンプトなら文字列を入力しなければいけません)が要求されます。

CCS Device Programmer					
Device File	Diagn	ostics	Producti	on	User
Review / Edit Hex file contents		<ul> <li>ZIF Sode</li> <li>Mach-X</li> <li>Target F</li> </ul>	ket supplies power Powered		0
Program Memory				V	Save As
Configuration/ID				8	
Data Storage				Image: Second	Save
Serial Numbers				۲	Export
<ul> <li>Enable automatic serial numbering</li> <li>Source of serial numbers</li> <li>Increment number saved in HEX file</li> <li>Increment number saved in a file</li> <li>Use serial number from a list in a file</li> <li>Prompt user for serial number</li> <li>Next Serial Number:</li> <li>1234</li> </ul>	Locatio Address Length ROM 2 Bi © Si © U	n/Format s: 000000 b: 000000 (bytes): 2 2/Inst hary tring nicode			
Directives				V	
Connected 🚯 C:\Evan\LED T	est Program	ns\18F4xxx\1	8F4xxx.hex		

·Increment number saved in HEX file[ヘキサ・ファイルに保存された番号をインクリメント] 最初はヘキサ・ファイルのシリアル番号値を使ってロードしますとヘキサ・ファイルがアップデ ートされシリアル番号値を1ずつインクリメントします。

Increment number saved in other file[他のファイルに保存された番号をインクリメント 4]
 シリアル番号は他のファイル(シリアル番号を持った1行のファイルである必要があります。)
 から取り出します。プログラマはファイルをアップデートし、シリアル番号値を1ずつインクリメントします。

·Use serial number from list in other file[他のファイルのリストからシリアル番号を使う] シリアル番号は使用されるべき全てのシリアル番号を持っている他のファイル(ファイルは行毎 にシリアル番号を持っている必要があります。)から取り出します。プログラマは最初の行を読 んで、そして、ファイルからの行を削除します。このオプションはマイクロチップ SQTP フォ ーマット・ファイルでも動作します。

• Prompt user for a serial number on each burn

各書き込みでシリアル番号を、ユーザーにプロンプト表示で入力を促します。

もし、ログ・ファイル・オプションをチェックしますと、ログがこのヘキサ・ファイルで全ての プログラミングを保持します。

CCS Device Program	mer				
Device	File	Diagnostics	Production		User
Review / Edit	Hex file contents	<ul> <li>ZIF Socket</li> <li>Mach-X su</li> <li>Target Port</li> </ul>	t Ipplies power wered		0
Program Memory	/			۲	Save As
Configuration/ID				8	
Data Storage				V	Save
Serial Numbers				٨	5 40 M H
Source of serial number of the series of the s	Imbers ber saved in HEX file ber saved in a file er from a list in a file serial number er: Enable	Location/Format Address: 000000 To: 000000 Length(bytes): 2 ROM 2/Inst • Binary @ String @ Unicode			
Directives				⊗	
onnected	C:\Evan\LED	Test Programs\18F4xxx\18	F4xxx.hex		

CCS はデバイスをプログラミングするのを助けるためにオプションナルなディレクティブの数 を保存するためにヘキサ・ファイル内にコメントを使っております。Cレベルではこれらのディ レクティブは#HEXCOMMENTを使って各ビルド毎に追加されます。

CCS Device Programmer	
Device File Diagnostics Production	n User
Review / Edit Hex file contents       O ZIF Socket         O Mach-X supplies power       Target Powered	Ø
Program Memory	Save As
Configuration/ID	
Data Storage	Save Save
Serial Numbers	Export
Directives	
PIC18F4520 NRT Development Kit  THEX files to burn at the same time as this file:	
C <= Add Remove	
Other directives to use when loading this file Target Chip: PIC18F4520  Save file CRC	
Connected 🚯 C:\Evan\LED Test Programs\18F4xxx\18F4xxx.hex	

#### サポートされているディレクティブ:

Comments	ここにリストされているものは全てデバイスがプログラムさ
	れる度にポップ-アップとして現れます。
Image	このイメージはプロダクション・ファイル・リストに現れま
	す。イメージの標準サイズは 48x48 です。"change"をクリ
	ックして変更して下さい。このイメージはヘキサ・ファイル
	には置かれずにイメージにリンクされるだけです。
Links(hex files to	このリスト・ファイルはこのファイルがプログラムされる時
burn)	にプログラムされる必要があります。これはブート・ファイ
	ル、又は、別個のヘキサ・ファイルに置かれる定数テーブル
	で使用されます。ファイルを追加するにはファイル・アイコ
	ン上でクリックし、そして、ADD をクリックして下さい。ボッ
	クス下に現れているだけでは不十分ですので、ADD をクリック
	しなければいけません。
Target Chip	これは使用するターゲット・チップです。
Save Settings	セッティング・ウィンドウからのセッティングにチェックさ
	れた時はヘキサ・ファイルに保存されます。これらのセッテ

	ィングはヘキサ・ファイルがロードされた時は常に再保存されます。
Save CRC	チェックされますと、ファイル CRC、作成日付と変更された 日付がファイルの終わりに行として加えられます。この CRC はすべてのデータ、コメント、及び、ディレクティブを含ん でいます。 CRC ミスマッチはデバイス・ウィンドウに赤で特 定されます。
Other Directives	ここにはプログラムされる度にポップ-アップに示されたくな いコメントがリストされるかも知れません。他のディレクテ ィブ・エリアはターゲット・チップの下です。

Date Storage[データ・ストレージ]

データ・ストレージ値を変更するには変更する数値の上でクリックし、新しい数値を入れて下さい。

空白ボックスはヘキサ・ファイルに値が無いことを示しています。ここに値を入力しますとヘキ サ・ファイルに追加されます。

もし、データ・メモリを変更するためにデバイスを再プログラミングしたくない場合は、エリア がブランクであること、又は、セッティング・ウィンドウでデータ・メモリにチェックが入って いないことを確認して下さい。また、セッティング・ウィンドウでバルク・イレースを選択しな いで下さい。

\$									C	CS	5 D	evi	ce	Pro	ogr	am	me	er				-			×
De	vic	e			File Diagnostics Production										ι	Jser									
R R	Review / Edit Hex file contents																								
Progra	am	Me	eme	ory	6															V		S	ave /	As	1
Config	jura	atic	n/	ΊD																V		$\geq$		11	
Data S	Stor	ag	e											-						(*			Save		
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	с	D	E	F				~		Ć.	VDO	+	5
0000	2.1																					Ļ	хро		
0010		-				-										$\square$					•		Print	t	1.
0030																					$\geq$	<u> </u>		5	
0040			8 3		8.3				8 8	_	8-3		8 3		8 3									$\geq$	2
0050		-	5 3						0.0		-		8-3										°-(	0	
0050																									
0080																									
0090			5 3						8 3	_	8-3		8-3		-									•	
00A0		-	8 - 8			-					<u>.</u>		<u>8 3</u>			$\square$									
0000																							•		
00D0		_	8 - B		a. 3						6 8		a - 3		6 3							0			
00E0			8 8								8-8		83		2.3										
UUFU																				144					
Coniel	N K A	-		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		 _	G					
Serial	NU	mc	er.	S																Ľ					
Direct	ves	3. -																		V					
Connecte	d					4)	C	:¥U	Jser	s¥d	ata	1¥D	esk	top	¥PI	СТ	EST	¥mini			1				

## File Windows ファイル・ウィンドウ Diagnostics Windows[ダイアグノスティック・ウィンドウ]

このウィンドウはコフィギュレーションの問題を特定するために使われます。 このウィンドウ は5つの主なエリアに分かれています。 右側はソフトウエアがどの様な問題を検知したかによ りノートとヒントが変わります。



- バージョン・チェック トップ・パネルは青色文字で現在のバージョン、そして、古い場合は
  - 赤色で新しいバージョンが表示されています。デバイス・プログラマに PC のディレクトリ から新しいファームウエアをロードするためのボタンが有ります。他のボタンはウェブから PC のディレクトへ新しいソフトウエア/ファームウエアをダウンロードします。
- デバイス ID チェック . 中央のパネルはターゲットとの通信が正しいかをチェックします。 これを正しく動作するためにはデバイス・ウィンドズで正しいチップが選択されている必要 が有ります。試みはパーツからデバイス ID を読みます、そして、予想されたデバイス ID と それを比較します。それらがマッチしますと緑のチェックマークが示され。ミスマッチです と赤い X が表示されます。テストを再実行するには READ DEVICE ID ボタンをクリックし て下さい。
- 大きな針はターゲット電圧を示しています。もし、これが悪いとターゲットへの接続トラブ ルが考えられ、これは Device ID の読み込みがうまく行っていないことを意味します。

- もし、デバイス ID が問題が無くても、プログラミングにまだ問題がある場合は、連続して デバイス ID の読み込み込むために continuous ボタンを試して下さい。成否のスコアは右下 に表示されます。また、これはクロックとデータ・ピンがスコープでチェックするための良 い機会です。
- DVM チェック. もし、デバイス ID を読むことが出来ない場合は、ターゲットとデバイス・ プログラマの接続をチェックするためにこれらのテストを使って下さい。其々の3本のピン には、各ピンの可能な電圧にピンを設定し、そして、DVM でチップでのその電圧についてチ ェックして下さい。
- これは接続の問題かターゲット・ボードへのローディングの問題を区別するのに使用出来ます。
- デバッガ・テスト デバイス ID を読み取ることができる場合デバッグをテストするための オプションが提供されます。ボタンがクリックされた時良好なテスト・プログラムがダウン ロードされ、検証され、実行されます。プログラムは停止され、そして、それが正しく機能 していることを確かめるためにシングル・ステップされます。テスト結果は測定されたクロ ック速度で示されます。また、テストに使用するCファイルを生成するオプションもありま す。

#### **Production Window**[プロダクション・ウィンドウ]

このウィンドウはファイルの選択とプログラミングを簡単にするためにグリッド内にファイル のグループを表示するのに使用します。ファイルは単一のディレクトリの全てを表示します。デ ィレクトリには実際にファイルがある必要はありません。むしろショート・カットが実際のファ イルを示します。

CCS Device P	rogrammer								
Device		File	File Diagnostics Production						
One-C	lick prograr	nming interface	<ul> <li>ZIF So</li> <li>Mach-</li> <li>Targe</li> </ul>		0				
12Fxxxx	PIC12F629	23-Dec-15 10:07				STOP			
16F6xx	PIC 16F689	03-Dec-15 11:20							
16Fxxxx	PIC16F 1937	18-Dec-15 13:58				Plug in New Board			
18F4xxx	PIC 18F 4520	NRT 18F4520 Devel 23-Dec-15 12:30	lopment Kit						
18FxxJxx	PIC 18F 67J60	23-Dec-15 12:25				Hands-Free mode			
18FxxKxx	PIC 18F 45K22	18-Dec-15 13:39				Add link			
24FJxxxGAxxx	PIC24F J128GA00	09-Oct-15 13:48				Set Directory			
30Fxxxx	DSPIC30F 4012	18-Dec-15 14:22							
33EPxxxMUxxx	DSPIC33E	18-Dec-15 14:06							
arget Program	med	Ð			Pass = 3				

Start/Stop として Ctrl-S を使用.

- グリッド内の各行はプログラムされようとしているファイルを表しています。行を選択し、そのファイルをプログラムするためには START をクリックします。列は下記を示しています:
  - o Filename
  - Target chip
  - Comments and creation date
  - Image associated with this file.
- ハンズ-フリー・チェックボックス.チェックにされますとソフトウェアは PC で何もせずにデバイス・プログラマが接続された後にターゲットがプログラムされる特別なモードで作動します。例えば:Hands-Free mode にチェックを入れ、START をクリックします。この時にプラグインされるべきターゲットを聞いてくるメッセージが現れます。ターゲットにプラグされます。プログラミング中であることを示すメッセージが現れ、

そして、完了しますと PC からビープ音(成功、又は、失敗のビープ)を発します。この時、メッセージがターゲットの非接続するように言います。接続をはずしますと、メッセージは新しいターゲット・ボードを装着ためにメッセージが戻ります。このプロセスが PC で何もせずにプログラムする必要がある全てのボードで繰り返すことが出来ます。

- リンク・ボタン作成.このボタンをクリックして、他のディレクトリに位置するファ イルにディレクトリへのショート・カットを作成します。
- ディレクト・ボッタンをセット、新しいディレクトリが表示されるように選択するのに 使用します。ディレクトリは.iniファイルに保存されます。そして、これは CCSLOAD コマンド・ラインからでもディレクトリを指定できます。
- セル(右クリックメニューからセルを選ぶ)の上をダブル・クリックしますと下記の特別 な操作が出来ます:
- ファイル名コラム . 表示されたファイルがロードされているデバイス・ウィンドウへの切り替え
- デバイス・コラム. それがマッチしているかを確認するためにターゲット・チップを テスト
- コメント・コラム . ヘキサ・ファイルにコメントを変更、又は、追加します。
- イメージ・コラム ヘキサ・ファイルにイメージを変更、又は、追加します。

#### User Window[ユーザー・ウィンドウ]

このウィンドウはユーザーによってカスタマイズすることが出来ます。ウィンドウ上には特定の 機能の実行したり、又は、特定のファイルをロードするための9つのボタンがあります。

このページのイメージはユーザーが指定することも出来ます。このウィンドウの機能性は多くの ユーザが古い ICD ソフトウェアをまねることも出来ます。

**Customized User Screen**[ユーザー画面のカスタマイズ]. ユーザーのためのユニークなセッティングは Options パネルを使って行われます。

Service Program	mer			
Device	File	Diagnostics	Production	User
User customiz	zable interfaœ	<ul> <li>ZIF Socka</li> <li>Mach-X s</li> <li>Target Po</li> </ul>	et upplies power owered	0
Program			Erase Ch	hip
Program Spe	cific File		Run/Stop Pro	ogram
Connected	Ð			

この画面のショートカット・キーは: F1 F4 F7 F2 F5 F8

F2	F5	- F8
F3	F6	F9

## コマンド-ラインの使用方法

全てのコマンドライン・オプションは + 又は、 - で始めて下さい。ウィンドウズ・ユーザーはオプションの開始に / を使用、そして、リナックスのユーザーは ¥を使用。もし、=がオプションに有る場合、先行文字はオプションです。何れの場合も先行文字の選択は操作に影響しません。

のオプションが操作のセッティングを指定します	。如何なるモードでも使用することが出来ます。
------------------------	------------------------

@filename	表示されたファイルから追加のコマンド・ライン・ディレク ティブを読みます
filename	現在のワーキング・ファイル名をセット
AREAS=pdc AREAS=ALL	ライト、リードとイレースする領域を指定。P, D と C の如 何なる組み合わせをプログラム、データとコンフィギュレー ションに使用することが出来ます。 例; AREAS=PC
DEBUGLOG	問題の解決のためにデバッグ・ログ・ファイルの診断を始め ます
DEVICE=name	現在のワーキング・デバイス名をセット (ターゲット)
DIR=name	ワーキング・ディレクトリーをセット。 ファイル名はこのディレクトリに関連ずけられ、そして、こ のディレクトリはプロダクション・ウィンドウで使用されま す
? Help Help = Browser	ヘルプ・ファイルを呼び出します。 リナックスでは Mozilla ブラウザーが他のブラウザーがここ に名前を指定するのに使用されます
MODE=BULK_ERASE MODE=MIN_ERASE	書き込み操作に必要な全領域、又は、その部分何れかをイレ ース
MODE=CHECKSUM_CONFIG MODE=NO_CHECKSUM_CONFI G	有効にされた時、スクリーンに示されていたチェックサムは 構成メモリを含みます。 これはあるビットがチェックサム に含まれていないのを確認するために Microchip アルゴリズ ムが使用されます
MODE=ERASE_ON_ERROR MODE=NO_ERASE_ON_ERROR	有効にされた時、プログラミングが失敗した後にチップはイ レースされます。 しかし、パーツにプロテクトされていな いコードが残されるのを防ぐために時間が掛ります。 プロ グラミングが失敗するときにはそれに注意してください、ヒ ューズが書かれていない構成を保護してください。 ノー ト:プログラミングが失敗したときプロテクト・コンフィギ ュレーション・ヒューズは書き込まれません.
MODE=SOUND MODE=NO_SOUND	有効にした時、各操作の後 PC のスピーカーを通して PASS/FAIL のノイズで知らせます
MODE=VERIFY_PROTECT MODE=NO_VERIFY_PROTECT	有効にされた時、チップのプロテクトされた領域が読みだされないかをベリファイするために付加的なステップが実行されます。言い換えれば、保護機能がプログラムが確実に読み出しから保護されているかテストされています。 確認メッセージはチップがこのテストに合格した時は常に表示されます
PORT=COMxx PORT=USBxxxx PORT=COM* PORT=USB*	デバイス・プログラマのポートを見るためにセットされます。COMxx は COM3 の様に、COM* は全部の COM ポート。 USB の xxxx はシリアル番号、又は、プログラマの名前
POWER=TARGET	

POWER=ZIF POWER=ICSP	
SAVE	ini ファイルをデフォルトとして全てのセッティングをセー ブ
SLOT=n SLOT=n, n, n SLOT=ALL SLOT=MEMORYn	複数のディスティネーションを持っているデバイス・プログ ラマとして下記の様に行き先を指定します。SLOT=n は Prime-8の 1-8。Memory1から Memory4は Prime-8と Load-N-Goの内部メモリ。Sloat=ALLは全 8 つの Prime-8 のスロットを意味します
SN=xxxx SN=xxxx++ SN=xxxx,yyyy,zzzz	シリアル番号のためにプロンプトする代わりにこのオプションは前もってシリアル番号を指定します。 これは通常、 ユーザーがプロンプトされるシリアル番号にのみ適用され ます。プログラムが実行される度に++記法で数を増加させ ます。カンマでセパレートされたリストは、その都度、リストから1つの数を取ります
VERBOSE	コマンドラインで CCSLOAD を使用する時に追加のエラー 情報を有効にします。これは GUI で見ることの出来るステ ータス・バーの情報ボタンと同じです。
VERSION	ソフトウエアのバージョン表示
VOLTAGE=n.nn	それがサポートされているデバイス・プログラマのターゲッ トの Vdd 出力電圧をセット
WAIT NOWAIT	ウィンドウズでコマンドラインが使用される場合、ユーザー が OK をクリックする迄ユニット・モードはウィンドウがア ップされます。 デフォルトでは待ちません。 エラー全く無い 場合は待ちます。
WINDOW=DEVICE WINDOW=SETTINGS WINDOW=FILE WINDOW=DIAGNOSTICS	示されたウィンドウを開いてプログラムを開始 WINDOWONIXが使用されているときは他のウィンドウに
WINDOW=DIAGNOSTICS WINDOW=PRODUCTION WINDOW=USER WINDOWONLY=-	切り替えることが出来ません。

CCSLOAD プログラムを実行する時、下記のコマンド・オプションは、通常のユーザー・インタフェースの表示とならないで、代わりにポップアップ・ウィンドウにより、進捗状況と結果が表示されます。コマンドは整然とした状態で実行され、そして設定はコマンドの間で変化するかもしれません。また、これらのコマンドは CCSLOADER プログラムのすべてで有効です。

CALIBRATE	サポートしているパーツにおいて、内部オシレータをカリブレート します。
CHECKFILE=filename	コマンド・ラインの使用のため指定された hex ファイルの情報を表示します。データの範囲とエラーは GUI ノートブックでの様に表示されます。
CLOSE	開いた CCSLOAD プログラムを終了。"Stay Open"をご覧下さい。
ERASE	ターゲット・チップをイレース。
HALT	ターゲットの動作を停止 (MCLR はローに保持されます)。
READ=filename	ターゲット・チップを読み込み、そして、内容を指定された hex ファイルに書き込みます。
RUN	プログラムの動作を開始(MCLR は Vdd にセットされます)。
SETUP	PCW IDE に CCSLOAD へのリンクをインストール。コマンド・ラインの残りは無視されます。

STAYOPEN	プログラムとデバイス・プログラマの接続状態を開いたままにしま す。CCSLOAD、又は、CCSLOADERに関連したコマンドに対し て、開いているプログラムがある時は、時間を節約するために開い ているプログラムに対して発行されます。
TEST	デバイス・プログラマとの接続をテスト、そして、オプションでタ
TEST=device	ーゲットとの接続もテストします。
UPGRADE=filename	デバイス・プログラマに新しいファームウエアをインストール。
	filename は通常の状態では CCS .FW ファイルでなければいけま
	せん。
UPGRADESLAVE=filename	デバイス・プログラマのスレーブ・プロセッサーに新しいファーム
	ウエアをインストール。filename は通常の状態では CCS .FW フ
	ァイルでなければいけません。*これは内部にマルチ・プロセッサ
	を持ったデバイス・プログラマにのみ対応しています。
VERIFY=BLANK	ターゲット・チップがブランクであるかをベリファイします。
VERIFY=filename	ターゲット・チップが指定されたファイル名とマッチするかベリフ
	ァイします。
WRITE=filename	指定されたファイル名でターゲット・チップをプログラムします。

次のコマンドは以前のバージョンとの互換性のために提供されています:

オプション	同じ:
devicename	DEVICE=devicename
0	POWER=ZIF
1	POWER=ICSP
2	POWER=TARGET
S	PORT=COM*
SX	PORT=COMx
U	PORT=USB*
Uxxxx	PORT=USBxxxx
RAfilename	AREAS=PDC
	READ=filename
RDfilename	AREAS=D
	READ=filename
Tfilename	WRITE=filename
	+RUN
WS	WINDOW=PRODUCTION
WC	WINDOW=DEVICE
+ICSP	POWER=TARGET
+ICSP_VDD	POWER=ICSP
+ZIF	POWER=ZIF

ウィンドウズ終了コード:

0 - 全てが GOOD

1. デバイス・プログラマと接続出来ませんでした

4. 操作失敗

例:

CCSLOAD DIR="c:¥picprojects¥" Window=Production

CCSLOAD +USBmaster

CCSLOAD AREAS=PDC WRITE="c:¥picprojects¥myfile.hex" +RUN

HEX ファイル・フォーマット

使用される hex ファイル形式は一部のマイクロチップと CCS 拡張機能を備えた標準 Intel 形式 です。標準フォーマットはコロンで始まるデータレコードとセミコロンで始まるコメント行で構 成されています。Intel が定義した 6 つのレコードのうち PIC hex ファイルは次の 3 種類のレコ ード(それぞれ CR/LF、又は、LF でターミネートされた)のみをサポートします。 :LLAAAA00DD..DDCC データ行(type 0) :02000004PP00CC 上位アドレス・ビットをセット(type 4) :00000001FF ファイルの終了(type 1)

LL DD hex ペアの数

- AAAA アドレスの下位 16 ビット(最初の DD バイトのアドレス)
- DD..DD データバイトのリスト。ワード命令のためにデータは LSB ファーストで保存 されます。
- PP アドレスの Bits 16-23
- CC チェックサム。 ライン上の各 hex ペアを合計し CC はその 2 の補数です。

このフォーマットは INHX8 フォーマットと呼ばれ、ファイルに type 4 のレコードがない場合、INHX32 ファイル(32bits アドレス指定)です。

アドレスはバイト・アドレスですが多くのデータシートはワードアドレスを使用してメモリを参照します。これらのパーツではデータシートのアドレスに2を掛けて hex ファイルのアドレス を取得します。

#### Microchip extensions:

チップごとにマイクロチップのプログラミング仕様にはコンフィギュレーション・ヒューズ、データ EEPROM 値とユーザ ID データ用のデータを定義するためにプログラム・メモリ以外の特別なアドレス範囲が識別されています。

多くの部分で HEX ファイルに未使用のビットやバイトがあることに注意してください。例えば、 PIC24 の各パーツでは各命令は 24 ビットですが余分な未使用バイトが各命令に含まれ HEX フ ァイルで 32 ビットになります。

#### CCS extensions:

 CCS ソフトウェアはパーツがプログラミングされるたびに最初のデータ行の前のコメント をユーザーに表示するものとして取り扱います。

- EOF 行の後のコメント行にはターゲット・チップのパーツ番号が含まれている場合があります。
- ;BURNTIME、及び/又は、;SSUNICODE で開始されたコメント行はシリアル番号情報とともに表示されることがあります。
- ;SETTINGS、及び/又は、;IMAGE で開始されたコメント行は CCSLOAD プログラム(ターゲット電圧等の様な)により使用されたセッティングとともに表示されることがあります。
- ;LINKHEX で開始されたコメント行はプログラミング時に使用する必要がある別の hex ファ イルを示すために表示されることがあります。

• コメント行はこの行の前のファイル内のすべての印刷可能文字の 16 ビット CRC を指定する; CRC を開始する最後の行として表示されることがあります。この行は作成され変更された日付、又は、プログラマの名前も含まれます。

すべての権利は国際条例で保護されています。作品に関して、製作者の許可なく写真模写・記録・テーピングや情報検索システムに取り入れることや電子機器・グラフィック・メカニズムの複製やコピーを行うことをいかなる場合も禁じます。

注意

本書の内容は予告なしに変更されることがありますのでご了承お願います。 本書の内容については万全を記して作成しましたが、万一誤りなど、お気づきの点がございましたら、ご 連絡をお願い致します。本書に記載されている使用の結果に付きましては、2.項にかかわらず当社は責任 を負いかねますのでご了承願います。本書と異なる使用をされたり、あるいは本書に記載されていない 使用をされた場合の結果について当社は責任を負いません。本書を無断で複写、引用、配布することは 禁じられております。

テクニカル・サポートは E-mail でお願い申し上げます。 (有)データダイナミクス/テクニカル・サポート E-mail アドレス: <u>support@datadynamics.co.jp</u>

ご質問の前に下記の FAQ をご覧下さい。

コンパイラ関連 FAQ: http://www.datadynamics.co.jp/ccsc/faq.html

デバッガ関連 FAQ: http://www.datadynamics.co.jp/ccscc/icd\_faq.html